



Lydis B.V.

Antennestraat 33
1322 AH ALMERE

T +31 (0)36 20 20 120

F +31 (0)36 20 20 129

E info@lydis.nl

W www.lydis.nl



Fabrikanten

Producten van de volgende fabrikanten heeft Lydis in haar portfolio.

[2N](#)

[Algo](#)

Care One+



Pendant voor gemak en veiligheid

Met trots presenteren wij u hierbij de **Lydis Care One+**.

De Pendant voor uw gemak en veiligheid gebaseerd op de betrouwbare DECT techniek.

High tech – Easy to Use

Lydis heeft jaren lange ervaring met draadloze communicatie producten in onder andere de gezondheidszorg. We weten dat de gebruikers in de gezondheidszorg vaak speciale behoeftes en wensen hebben.

Ook weten we dat een hulp behoevende gebruiker van draadloze communicatie producten vaak moeite heeft met het gebruik van high-tech apparatuur.

[Allnet](#)
[Caretech](#)
[Panasonic](#)
[Patton](#)
[Spectralink](#)
[Yealink](#)
[Yeastar](#)

Met deze fabrikanten levert Lydis als Value Add Distributor een compleet assortiment IP-communicatie oplossingen.

Met vriendelijke groet,
Lydis B.V.

Cor Heide



www.lydis.nl

De website van Lydis is actueel en live, incl. een webshop waarmee u toegang heeft tot de product- en prijsinformatie.

Toegang tot de webshop?
Stuur een mail naar info@lydis.nl voor uw inloggegevens of [registreer](#) u direct via onze website.



De Lydis Care One+ is

De Care One+ is een state-of-the-art product en zeer eenvoudig en intuïtief in gebruik.

Wat is de Care One+?

De Care One+ is een kleine DECT alarm pendant met geïntegreerd full duplex handenvrij spreken. De Care One+ wordt gedragen rond de nek.

De Lydis Care One+:

- Full duplex handenvrij,
- Excellente audiokwaliteit,
- Spectralink Single-cell DECT,
- Spectralink Multi-cell DECT,
- MSF2, alarm en veiligheid,
- Eén knop voor alarm,
- Triller
- Gewicht: 35 gram,
- Stand-by tijd: 72 uur,
- IP56,
- Antibacterieel hals koord,
- Magnetische sluiting,
- Bellen telefoonnummer,
- Ontvangen oproep,
- Aan/uit via de lader

Voor de datasheet van de Care One+ klikt u [hier](#).



De Care One+ kan eenvoudig worden aangemeld, en is volledig gecertificeerd voor het gebruik op de

Spectralink (IP) DECT Servers
400 / 6500 / 2500 / 8000.



ALARM

Het MSF2 protocol in de Spectralink (IP) DECT Servers wordt gebruikt door de Care One+ voor zowel alarm als configuratie.

Druk op de grote knop geeft een **alarm bericht** via MSF2 waarmee een alarmserver de zorgverlener direct kan alarmeren en een spraakverbinding met de Care One+ tot stand brengt.

De Care One+ is onder andere gecertificeerd voor

- Flexvalley "Event Manager Server",
- Cobs "CMS",
- "ComVos Alarm Server"

Meerdere alarm servers zullen spoedig worden toegevoegd.

VEILIGHEID

De Care One+ pendant is volledig beheersbaar en controleerbaar via het MSF2 protocol.

Onder andere:

- Alarm, met status
- Batterij status
- In / Uit de lader
- Uit bereik

verkrijgbaar bij Lydis.

Lydis is de "Value-Added Distributor" voor onder andere Spectralink.

Reserveer nu alvast de Lydis Care One+ door [hier](#) te klikken.

Verkoopprijslijst klik [hier](#).

Voor uw inkooprijzen, neem contact met ons op.



Lydis is de **value-added** distributor voor de Benelux.

Door de jarenlange ervaring met WiFi en DECT van Spectralink kan Lydis de reseller zeer goed ondersteunen bij verkoop- en technische vraagstukken.

Alle medewerkers van Lydis zijn volledig gecertificeerd voor alle WiFi en DECT producten van Spectralink waardoor de kennis en ondersteuning is gewaarborgd.

De Care One+ kan hiermee onder andere eenvoudig gebruikt worden in bijv. **Microsoft Lync** of **Broadsoft** omgevingen.



USB lader

Naast de configuratie via het MSF2 protocol, is het mogelijk om de Care One+ handmatig te configureren via de USB programmeer lader.

Als er geen gebruik gemaakt wordt van een alarmserver gekoppeld aan het DECT systeem, kan de Alarmknop van de Care One+ geconfigureerd worden voor:

- Kiezen telefoonnummer,
- Aannemen inkomende oproep

Daarnaast wordt de status van de Care One+ via LED's en/of akoestisch weergegeven

- Actief Alarm
- Batterij status / laden
- Uit bereik
- Nachtverlichting



Hals koord

Het hals koord van de Care One+ is van antibacterieel materiaal en voorzien van een magnetische sluiting die opent als de Care One+ bijv. vast komt te zitten.

Het monteren / vervangen van een hals koord is zeer eenvoudig.

Het hals koord wordt met een lus aan de Care One+ bevestigd waarna een kunststof omhulsel de bevestiging vergrendeld.

Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Lydis via +31 (0)36 20 20 120 en/of info@lydis.nl of bezoek onze website www.lydis.nl

[Lydis Update doorsturen?](#)

Lydis Update Maart 2014-014

Copyright © 2014 Lydis B.V., All rights reserved.
Lydis Update, wijzigingen en typfouten voorbehouden.

Lydis Update niet meer ontvangen, klik [hier](#) | Gegevens wijzigen klik [hier](#)